



Dica: estes fios, que ligam a resistência ao controlador, sim precisam ser “grossos” tipo 2mm ou 2,5mm. Depende da potência da Resistência.

Dica: estes fios de comando do controlador para o SSR não precisam ser “grossos” tipo 2mm ou 2,5mm. Podem ser bem finos, eles passam corrente contínua só de comando.

Dica: para ficar mais claro. A resistência deve ficar “no meio” de uma das ligações do SSR com a Energia. Independente se é fase ou neutro.